

Produktinformation

VERBINDUNGSMUFFE 1.5 ZOLL/50MM 45 GRAD

Art-Nr.: ABE0406

1.5 Zoll 90 Grad

Aussendurchmesser
48,30mm
1.5 Zoll



Eingang Rohr
48,30mm
1.5 Zoll

23,00CHF / Stück

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**

Beispiel wie verbunden werden kann



Produktinformation

Ersatzteile · Rohrverbindungen · seit 20 Jahren in der Schweiz VERBINDUNGSMUFFE 1.5ZOLL/50MM 45 GRAD

☐ 45° PVC-Bogen 1,5" – Muffe mit männlichem und weiblichem Anschluss

Muffen, Verschraubungen, Schieber und Flexrohr — die Teile, aus denen der Wasserkreislauf im Innern besteht. Sie entscheiden darüber, ob eine Reparatur dicht wird.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld
Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Welche Grösse brauche ich? → ABE0406
Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder
Frauenfeld
Beratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils
1,5 Zoll
Anschluss am ausgebauten Teil nachmessen
50 mm
Durchmesser am eingebauten Teil gemessen
45 Grad
Winkel Winkel des Formstücks ABE0406
Bestellnummer — damit finden wir das Teil wieder
Schliessen
Verbindungsmuffe 50Mm 45 Grad
Schliessen
Beispiel wie verbunden werden kann
Ersatzteile · Rohrverbindungen VERBINDUNGSMUFFE 1.5 ZOLL/50MM 45 GRAD

Muffen, Verschraubungen, Schieber und Flexrohr — die Teile, aus denen der Wasserkreislauf im Innern besteht. Sie entscheiden darüber, ob eine Reparatur dicht wird.

- Wandstärke: ca. 4,5 mm
- Material: PVC-U (hochwertig, druckbeständig und chemikalienresistent)
- Farbe: Grau (nach Industriestandard)
- Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Verbindungsmuffe 50Mm 45 Grad
1Verbindungsmuffe 50Mm 45 Grad
Beispiel wie verbunden werden kann
2Beispiel wie verbunden werden kann
12 2 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen
Alles zu diesem Artikel
Aufklappen, was Sie wissen wollen
01Technische Angaben
5 Angaben
01Technische Angaben
5 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Wandstärkeca. 4,5 mm
MaterialPVC-U (hochwertig, druckbeständig und chemikalienresistent)
FarbeGrau (nach Industriestandard)
Temperaturbereich-10 °C bis +60 °C
Druckbeständigkeitbis 10 bar bei 20 °C
02Welche Grösse brauche ich?
4 Punkte
02Welche Grösse brauche ich?
4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

Zoll und Millimeter sind dasselbe Mass

Im Whirlpoolbau sind zwei Grössen üblich: 1 ½ Zoll entspricht 48 bis 50 mm, 2 Zoll entspricht 60 mm. Die Angabe meint immer den Aussendurchmesser des Rohrs.

02

Am Rohr messen, nicht am Fitting

Legen Sie den Messschieber oder das Bandmass aussen an das Rohr, nicht an die Muffe. Die Muffe ist immer grösser.

03

Klebemuffe oder Verschraubung

Klebemuffen werden dauerhaft verbunden, Verschraubungen lassen sich wieder öffnen. Wo später noch einmal ein Teil gewechselt wird, lohnt die Verschraubung.

04

Winkel vor dem Kauf festlegen

Produktinformation

Gerade, 45 Grad oder 90 Grad — im engen Technikraum entscheidet der Winkel darüber, ob das Rohr spannungsfrei liegt. Spannung im Rohr ist die häufigste Ursache für spätere Undichtigkeit.

03Kleben, dichten, prüfen4 Punkte 03Kleben, dichten, prüfen4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Sauber und trocken arbeiten

PVC-Kleber braucht eine trockene, fettfreie Fläche. Rohr und Muffe vorher anrauen und reinigen, sonst hält die Verbindung nicht.

02

Einmal ansetzen, nicht nachdrehen

Die Klebeverbindung zieht sofort an. Rohr in einem Zug bis zum Anschlag einschieben, kurz halten — und dann nicht mehr drehen.

03

Dichtung statt Dichtband

Verschraubungen im Whirlpool dichten über den flachen O-Ring, nicht über das Gewinde. Hanf oder Teflonband gehören dort nicht hin.

04

Erst wassern, dann verschliessen

Die Anlage vor dem Schliessen der Verkleidung befüllen und unter Druck laufen lassen. Eine undichte Stelle findet man jetzt in Minuten — später in Stunden.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Produktinformation

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.
