Produktinformation

0.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er

Art-Nr.: WA0127 / Marke: LX



CHF 270.00 / Stück

inkl. 8.1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Mi. 04. Nov. - Do. 05. Nov. 2026**









Produktinformation

Ersatzteile · Pumpen · seit 20 Jahren in der Schweiz

LX JA50 Whirlpoolpumpe – Umwälzpumpe mit 48 mm Anschluss (1 ½ Zoll / 1.5 inch)

Pumpen sind das Herz der Anlage: die Umwälzpumpe hält das Wasser in Bewegung, die Massagepumpen bringen den Druck auf die Düsen. Fällt eine aus, merkt man es sofort.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool? → WA0127Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder FrauenfeldBeratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils 0,37 kWLeistung Leistungsaufnahme des Geräts WA0127 Bestellnummer — damit finden wir das Teil wieder Schliessen
0.5 PS (0.37KW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er Schliessen0.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er Schliessen
0.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er Schliessen0.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er Ersatzteile · Pumpen 0.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er

Pumpen sind das Herz der Anlage: die Umwälzpumpe hält das Wasser in Bewegung, die Massagepumpen bringen den Druck auf die Düsen. Fällt eine aus, merkt man es sofort.

- Leistung: ca. 0,37 kW / 370 W (≈ 0,5 HP)
- Betriebsspannung: 220–240 V / 50 Hz
- Fördermenge: bis ca. 180 l/min
- Anschluss: 48 mm (≈ 1 ½ Zoll / 1.5 inch)

0.5 PS (0.37KW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er10.5 PS (0.37KW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er 0.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er20.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er 0.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er30.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er
0.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er40.5 PS (0.37 kW) LX JA50 Umwälzpumpe 50er 1234 4 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Technische Angaben8 Angaben 01Technische Angaben8 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Leistungca. 0,37 kW / 370 W (≈ 0,5 HP) Betriebsspannung220–240 V / 50 Hz Fördermengebis ca. 180 l/min Anschluss48 mm (≈ 1 ½ Zoll / 1.5 inch) PumpentypUmwälzpumpe (1-Speed) Längeca. 410 mm (≈ 16.1 inch) Breiteca. 190 mm (≈ 7.5 inch) Höheca. 220 mm (≈ 8.7 inch) 02Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool?4 Punkte 02Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool?4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01
Typenschild der alten Pumpe lesen

Auf dem Motorgehäuse stehen Bestellnummer und Typenbezeichnung. Stimmen sie mit den Angaben hier überein, passt die Pumpe eins zu eins.

02
Anschluss messen, nicht schätzen

48 mm entspricht dem 1 ½-Zoll-Überwurf, 60 mm dem 2-Zoll-Überwurf. Die beiden lassen sich ohne Adapter nicht tauschen. Messen Sie den Aussendurchmesser der Überwurfmutter.

03
Leistung und Stufen vergleichen

Umwälzpumpen laufen im Dauerbetrieb und sind bewusst schwach ausgelegt. Massagepumpen gibt es ein- und zweistufig. Eine stärkere Pumpe bringt an der falschen Stelle keinen Vorteil, sondern kostet nur Strom.

04

Produktinformation

Lage der Anschlüsse beachten

Ob Saug- und Druckstutzen in einer Linie liegen oder im Winkel stehen, entscheidet darüber, ob die Pumpe in den vorhandenen Rohrverlauf passt. Ein Foto der Einbaustelle klärt das.

03Einbau, Anschluss und Sicherheit4 Punkte 03Einbau, Anschluss und Sicherheit4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01
Strom weg, Wasser raus

Vor jedem Eingriff die Anlage allpolig vom Netz trennen und das Wasser so weit ablassen, dass der Pumpenraum trocken liegt. Elektrische Arbeiten gehören in die Hand einer Fachperson.

02
Dichtungen immer neu

Die flachen Dichtringe in den Überwurfmuttern sind Verschleissteile. Sie werden beim Ausbau gequetscht und sollten mit der neuen Pumpe zusammen ersetzt werden.

03
Nie trocken laufen lassen

Die Gleitringdichtung wird vom Wasser geschmiert. Schon wenige Sekunden Trockenlauf beschädigen sie dauerhaft. Erst befüllen und entlüften, dann einschalten.

04
Von Hand anziehen

Die Überwurfmuttern werden von Hand festgezogen. Mit der Zange reisst das Gewinde des Pumpengehäuses aus.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01
Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02
Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03
Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Produktinformation

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.