

Produktinformation

BALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG

Art-Nr.: HT-GM428- / Marke: [Balboa](#)



BALBOA
water group

UVP 370,00CHF

320,00CHF / Stück

Sie sparen 50,00CHF

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**

Produktinformation



Ersatzteile · Heizung · seit 20 Jahren in der Schweiz BALBOA 3KW HEIZELEMENT /HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG

You may find cheaper versions of this heater on the internet but they are most likely cheap copies. If it is not an official Balboa product with genuine labelling do not buy it.

Die Heizung hält das Wasser auf Temperatur. Sie arbeitet nur, wenn genügend Wasser durch sie fließt — deshalb hängt sie immer mit Durchflusswächter und Sicherheitssensor zusammen.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld
 Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Passt die Heizung zu meiner Anlage? → HT-GM428-Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder
 FrauenfeldBeratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils
 3 kWLeistung Leistungsaufnahme des Geräts
 BalboaMarke Hersteller dieses Teils
 HT-GM428- Bestellnummer — damit finden wir das Teil wieder
 SchliessenBALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG
 SchliessenBALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG
 SchliessenBALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG
 Ersatzteile · Heizung BALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG

Die Heizung hält das Wasser auf Temperatur. Sie arbeitet nur, wenn genügend Wasser durch sie fließt — deshalb hängt sie immer mit Durchflusswächter und Sicherheitssensor zusammen.

- Type of Product: Heater assembly
- Manufacturer: Balboa
- Power: Volts: 230 Hz: 50 KW: 3.0 Amps: 11
- Compatible With: BP200 Box

BALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG1BALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG

BALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG2BALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG

BALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG3BALBOA 3KW HEIZELEMENT / HEIZUNG FÜR BP STEUERUNG 123 3 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen
 Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Technische Angaben9 Angaben 01Technische Angaben9 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Type of ProductHeater assembly ManufacturerBalboa PowerVolts: 230 Hz: 50 KW: 3.0 Amps: 11 Compatible WithBP200 Box Connections & Fixings2 inch plastic female sockets to connect to plumbing. DimensionsLength: 495 mm Diameter: Between terminals: 360 mm Volts230 Hz: 50 KW: 3.0 Amps: 11 Sensor compatibilityM7 12 inch Material spec: 825 Incoloy Required flow rate: 21gpm Flow detection: M7 Plus Technology by using a sensor at each end of the heater assembly Length495 mm Diameter: Between terminals: 360 mm 02Passt die Heizung zu meiner Anlage?4 Punkte 02Passt die Heizung zu meiner Anlage?4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

Steuerungssystem bestimmt die Heizung

Produktinformation

Eine Heizung gehört zu ihrer Steuerung. Was an einer Gecko-Box arbeitet, passt nicht an eine Balboa-Box. Die Systembezeichnung steht auf der Steuerbox.

02

Leistung und Spannung vergleichen

Heizleistung und Betriebsspannung müssen zur Absicherung Ihrer Anlage passen. Beides steht auf dem Typenschild der alten Heizung.

03

Anschlussmass prüfen

Heizungen sitzen in der Rohrstrecke und haben genormte Verschraubungen. Messen Sie den Aussendurchmesser und die Einbaulänge zwischen den beiden Überwurfmuttern.

04

Sensoren mitdenken

Manche Heizungen bringen Temperatur- und Hi-Limit-Sensor bereits mit, andere erwarten sie von der Steuerung. Das steht in den technischen Angaben.

03Einbau und Sicherheit4 Punkte 03Einbau und Sicherheit4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Strom weg, Wasser raus

Allpolig vom Netz trennen und den Wasserstand so weit senken, dass die Rohrstrecke trocken liegt. Der elektrische Anschluss ist Sache einer Fachperson.

02

Nie ohne Durchfluss heizen

Der Durchflusswächter ist das Bauteil, das die Heizung vor dem Durchbrennen schützt. Er wird nie überbrückt, auch nicht zum Ausprobieren.

03

Entlüften vor dem Einschalten

Luft in der Heizstrecke führt sofort zur Abschaltung oder zum Schaden. Erst befüllen, entlüften, Durchfluss prüfen — dann Heizung freigeben.

04

Verschraubungen von Hand anziehen

Die Überwurfmuttern werden von Hand festgezogen. Werkzeug reisst das Gewinde aus.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

Produktinformation

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.
