

Produktinformation

WELLIS JET "3" MITTEL ROTATION V1 LIGHTGREY (85 MM DURCHMESSER)

Art-Nr.: AJ00132 / Marke: [Wellis](#)



Durchmesser 85mm

Wellis®

30,00CHF / Stück

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 3 Stück 17,00CHF - Sie sparen 13,00CHF

Ab 6 Stück 15,00CHF - Sie sparen 15,00CHF

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**

Ersatzteile · Düsen · seit 20 Jahren in der Schweiz WELLIS JET "3" MITTEL ROTATIONV1 LIGHTGREY (85 MM DURCHMESSER)

(bei allen V1 / V2 / V3 Versionen ist das Verankerungssystem identisch)

Die Düsen bestimmen, wie sich die Massage anfühlt. Sie sitzen in einem fest eingebauten Gehäuse und lassen sich einzeln herausdrehen — ohne Werkzeug, ohne Eingriff in die Technik.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld
Passung prüfen lassen → Welche Düse passt in meine Wanne? → AJ00132
Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder
FrauenfeldBeratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils
85 mm Durchmesser am eingebauten Teil gemessen
WellisMarke Hersteller dieses Teils AJ00132 Bestellnummer — damit finden wir das Teil wieder Schliessen

Produktinformation

Wellis Whirlpool Düse 85mm - Jet 3 Ersatzteile · Düsen WELLIS JET "3" MITTEL ROTATION V1 LIGHTGREY (85 MM DURCHMESSER)

Die Düsen bestimmen, wie sich die Massage anfühlt. Sie sitzen in einem fest eingebauten Gehäuse und lassen sich einzeln herausdrehen — ohne Werkzeug, ohne Eingriff in die Technik.

- (bei allen V1 / V2 / V3 Versionen ist das Verankerungssystem identisch)

Wellis Whirlpool Düse 85mm - Jet 31Wellis Whirlpool Düse 85mm - Jet 3 1 1 Ansicht — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen 01Welche Düse passt in meine Wanne?4 Punkte 01Welche Düse passt in meine Wanne?4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

Durchmesser der sichtbaren Blende messen

Das ist das Mass, nach dem Düsen sortiert sind — üblich sind rund 85 mm, 130 mm und die kleinen Ausführungen darunter. Gemessen wird am eingebauten Teil über die ganze Blende.

02

Gehäuse bleibt, Einsatz wird getauscht

Nur der Einsatz wird gewechselt. Das Gehäuse ist in die Wanne eingeklebt und bleibt, wo es ist. Deshalb muss der neue Einsatz zum vorhandenen Gehäuse passen.

03

Art der Düse wählen

Gerichtet, rotierend oder pulsierend — das ist eine Frage des Geschmacks, solange der Durchmesser stimmt. Sie können einzelne Plätze damit unterschiedlich ausstatten.

04

Farbe mitbestellen denken

Die Blenden gibt es in verschiedenen Grautönen. Wer nur eine Düse tauscht, sollte die Farbe der übrigen im Blick behalten.

02Wechseln in fünf Minuten4 Punkte 02Wechseln in fünf Minuten4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Wasserstand senken

Das Wasser muss unter die Düse, sonst läuft die Wanne beim Herausdrehen über den Rand aus.

02

Gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen

Die meisten Einsätze sind eingeschraubt oder eingerastet und gehen von Hand heraus. Sitzt einer fest, hilft ein Saugnapf — keine Zange, die Blende bricht.

03

Dichtring prüfen

Produktinformation

Der O-Ring am Einsatz ist ein Verschleissstück. Ist er hart oder eingerissen, kommt er mit dem neuen Einsatz zusammen heraus.

04

Einsatz ausrichten

Rotierende Düsen brauchen freien Lauf. Nach dem Einsetzen kurz von Hand drehen, bevor die Pumpe eingeschaltet wird.

03Lieferung und Hilfe3 Punkte 03Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.
